

Pflegehinweise – Schutztrennwand

Polycarbonat hat eine fast porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann.

Reinigung:

- Nicht trocken abwischen, um Kratzer zu vermeiden
- Verstaubte Teile mit lauwarmem Wasser unter Zugabe von etwas Haushaltsspülmittel oder Neutralseife mit weichem, fusselfreiem Tuch (Mikrofaser) oder Schwamm nass reinigen.
- Bei stärkerer und fettiger Verschmutzung benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin)
- Anschließend mit weichem, fusselfreiem Tuch (Mikrofaser) trocknen.
- Zur Reinigung geeignet: reines Waschbenzin, weicher und feuchter Viskose-Schwamm, weiches und feuchtes fusselfreies Tuch (Mikrofaser), Handschuhfutterstoff, Fensterleder, Duschkabinenabzieher mit weicher Gummilippe, Baumwoll-Geschirrtuch

Desinfektion:

- Bakterien und Viren mit Isopropanol (2-Propanol) und einem weichen Tuch abwischen (Wirkstoff ist zur Bekämpfung von *COVID-19* auch für die Desinfektion von Händen freigegeben)
- Handelsübliche Desinfektionsmittel nur teilweise geeignet

Istruzioni per la cura – schermo protettivo

Il policarbonato ha una superficie quasi non porosa, sulla quale lo sporco difficilmente può aderire.

Pulizia:

- Adatto per la pulizia: petrolio senza benzene, spugna in viscosa morbida e umida, panno morbido privo di peluria, pelle per vetri, asciugavetri per doccia con gomma morbida, strofinaccio in cotone
- Non pulire con panno asciutto per evitare graffi.
- Pulire con acqua tiepida a base di detersivo da lavastoviglie con un panno morbido oppure una spugna.
- In caso di macchie unte utilizzare petrolio senza benzene oppure un liquido detergente per vetro.
- Asciugare con un panno morbido e privo di peluria (microfibra).

Disinfezione:

- Togliere batteri e virus con isopropilico (2-propanolo) e uno straccio morbido.
(il principio attivo è stato approvato anche per la disinfezione delle mani per il controllo di COVID-19)
- Soliti disinfettanti disponibili in commercio sono solo parzialmente idonei.